

Dokument für die Links auf der Website/Webshop:

Artikel 8.22: Produkte können nur zurückgegeben werden, wenn das Produkt:

	Mindestwert für Garantien	Alle zurückgegebenen Produkte	AC-Kompressoren
Pro Produkt	€ 100,00		€ 150,00
Zusammen mit einem Produktwert von mindestens € 100,00	Kein Mindestwert		Kein Mindestwert
Transport- und Bearbeitungsrücksendung 0-3 Monate nach Rechnungsdatum		20% des Wertes, mindestens € 12,00 - maximal € 40,00	
Transport- und Bearbeitungsrücksendung 3-6 Monate nach Rechnungsdatum		35% des Wertes mindestens € 12,00 - maximal € 40,00	
Ab 6 Monaten nach Rechnungsdatum		Nicht möglich	
Kosten für fehlende oder unvollständige Dokumente		€ 14,50	
Prüfungskosten im Falle einer Ablehnung			Mindestens € 85,00
Transportkosten im Falle von Ablehnungen	Zu Lasten des Käufers		Zu Lasten des Käufers

Artikel 9.1 Die Garantie für Klimakompressoren gilt nur, wenn die Bedingungen wie in unserem Webshop beschrieben erfüllt sind:

- Der Filter/Trockner und das Expansionsventil (Flüssigkeitsleitung mit dem Öffnungsrohr, Ventil) müssen gleichzeitig mit dem Kompressor ausgetauscht werden.
- Verwenden Sie nur zugelassenes Öl mit der richtigen Viskosität. Für die meisten neueren Automodelle wird PAG-Öl verwendet (überprüfen Sie immer die OEM-Spezifikationen). Eine bestimmte Menge Öl muss über den Kompressor Einlass oder die Ölschraube nachgefüllt werden.
- Spülen Sie das System, nach den allgemein anerkannten Verfahren.
- Überprüfen Sie den Multi-Riemen des Kompressors auf korrekte Einstellung und/oder Verschleiß und reparieren/ersetzen Sie ihn bei Bedarf.
- Prüfen Sie Verdampfer, Kondensator, Kühler und Kühlerlüfter auf ordnungsgemäßen Luftstrom und reparieren/ersetzen Sie es bei Bedarf.
- Untersuchen Sie die Klimaanlage mit Stickstoff auf undichte Stellen.
- Für eine ordnungsgemäße Inspektion sollte das System mindestens 45 Minuten lang bei einem Vakuum von 1.000 Mikron gehalten werden.
- Das System ist mit dem vorgeschriebenen Kältemittel (R134a, R-1234yf), der richtigen Menge und Viskosität gefüllt (siehe Fahrzeugspezifikationen).
- Überprüfen Sie die Lüfterkupplung oder die elektrischen Lüfterbaugruppen auf ordnungsgemäße Funktion und reparieren/ersetzen Sie es bei Bedarf.
- Prüfen Sie den Stromkreis der Kompressor Kupplung auf korrekte Spannung und reparieren Sie ihn bei Bedarf.
- Überprüfen Sie alle Druckschalter des Systems auf ordnungsgemäße Funktion. Ersetzen Sie dieses bei Bedarf.
- Die Verwendung von Leck-Schutzmitteln führt zum Erlöschen der Garantie.
- Allen Garantieansprüchen bei Kompressor Ausfall muss die Reparaturrechnung für den Drucksensor der Klimaanlage, den Filter/Trockner und die zugelassene Spülung oder ein Arbeitsauftrag beiliegen, aus dem hervorgeht, dass diese Teile/Spülung gekauft wurden und dass das System gemäß den zugelassenen Verfahren gespült wurde.
- Wenn ein Klimakompressor zur Garantie eingereicht wird, müssen die Leitungsanschlüsse ordnungsgemäß verschlossen werden, um ein Auslaufen des Öls zu verhindern.