

Documento para los enlaces de la página web/tienda web:

Artículo 8.22: Los productos sólo pueden ser devueltos si el producto:

	Valor mínimo de las garantías	Todos los productos devueltos	Compresores de AC
Por producto	€ 100,00		€ 150,00
Junto con un producto de un valor mínimo de 100,00 euros	Sin valor mínimo		Sin valor mínimo
Transporte y manipulación devolución 0-3 meses después de la fecha de factura		20% del valor, mínimo 12,00 euros - máximo 40,00 euros	
Transporte y manipulación devolución 3-6 meses después de la fecha de factura		35% del valor mínimo 12,00 euros - máximo 40,00 euros	
Después de 6 meses tras la fecha de la factura		No es posible	
Costes de los documentos que falten o estén incompletos		€ 14,50	
Gastos de examen en caso de rechazo			Mínimo 85,00
Gastos de transporte en caso de rechazo	A cargo del comprador		A cargo del comprador

Artículo 9.1 La garantía para compresores de aire acondicionado sólo se aplicará si se cumplen las condiciones descritas en nuestra tienda online:

- El filtro/secador, la válvula de expansión (línea de fluido que contiene el tubo de apertura, válvula) deben sustituirse al mismo tiempo que el compresor.
- Utilice únicamente aceite homologado de la viscosidad correcta. El aceite PAG se utiliza en la mayoría de los modelos de coche más nuevos (compruebe siempre las especificaciones del fabricante original). Debe rellenarse cierta cantidad de aceite a través de la toma del compresor o del tapón de aceite.
- Purga del sistema, siguiendo los procedimientos generales aprobados.
- Inspeccione la correa Multi del compresor para ver si está bien ajustada y/o desgastada y repárela/sustituya si es necesario.
- Inspeccione el evaporador, el condensador, el radiador y el ventilador del radiador para comprobar el correcto flujo de aire y repare/sustituya según sea necesario.
- Inspeccione el sistema de aire acondicionado en busca de fugas utilizando nitrógeno.
- Para una inspección adecuada, el sistema debe mantenerse a un vacío de 1.000 micras durante un mínimo de 45 minutos.
- El sistema se llena con el refrigerante prescrito (R134a, R-1234yf), la cantidad y la viscosidad correctas (consulte las especificaciones del vehículo).
- Inspeccione el embrague del ventilador o los conjuntos de ventilador eléctrico para comprobar su correcto funcionamiento y repare/sustituya según sea necesario.
- Inspeccione el circuito eléctrico del embrague del compresor para comprobar si tiene la tensión adecuada y repárelo si es necesario.
- Inspeccione todos los presostatos del sistema para comprobar que funcionan correctamente. Sustitúyalos si es necesario.
- El uso de productos antifugas anulará la garantía.
- Todas las reclamaciones de garantía por fallo del compresor deben incluir la factura de reparación del sensor de presión del sistema de aire acondicionado, el filtro/secador y el lavado aprobado, o una orden de trabajo que demuestre que se compraron estas piezas/lavado y que el sistema se lavó de acuerdo con los procedimientos aprobados.

- n) Cuando un compresor de aire acondicionado se somete a garantía, los orificios de la línea deben taponarse correctamente para evitar fugas de aceite.